

设备安装条件

尊敬的客户：您好！感谢您的信赖，选择本公司产品，本公司为您提供专业的售后安装服务，将为您安装好我们的产品，方便您使用。请您仔细阅读以下安装条件需求，并准备好必要的安装条件，谢谢。如果因为您没有准备好所必须的安装条件造成我们第一次售后安装服务无法安装调试好本公司产品，第二次的售后安装服务将会产生一定的费用，请您知晓。

项目		要求	提供单位	备注
辊压机	AC380 接线方式	连接空气开关，需准备一个不小于 63A 的 3P 空气开关（三相 5 线制）	客户提供	
	接地	电阻小于 4Ω的接地线	客户提供	
空间		实际尺寸：1830 mm(L) x 800 mm (W) x 1700 mm (H) 所需空间：2m*1.5m*2m	客户提供	
重量	2500kg		客户提供	建议在 1 楼，无地下室